

## Instrucciones de uso Línea Premium para soja

### **BOLSA PACK SÚPER PREMIUM**

La aplicación se verá simplificada al hacerse la mezcla de curasemilla e inoculante dentro del mismo chimango.

#### **Para usar el producto:**

- ✓ **Agite la bolsa.**
- ✓ **Retire el sello metálico.**
- ✓ **Verter 125 cc de curasemilla Palaversich Supercontrol en cada bolsa de curasemilla utilizando la jarra medidora 1.**
- ✓ **Enrosque la canilla.**

#### **Pasos a seguir:**

- ✓ **Determine cuantos litros por minuto tira el chimango.**
- ✓ **De acuerdo al kilaje la tabla indica cuanto inoculante debe salir por la canilla por minuto para lograr la correcta dosificación. Una dosis para 50 kg de semilla es de 120 cc de producto. Ver tabla.**
- ✓ **Graduando la canilla: use el vaso graduado y verifique que salga la cantidad deseada abriendo o cerrando la canilla. Marque la posición. Para cortar la salida use la abrazadera plástica, estrangulando la manguera de pvc. La canilla es solo para dosificar la salida.**

**Periódicamente controle que la salida del producto cumpla con las mediciones correctas.**

### **ATENCIÓN**

Cuelgue la bolsa siempre a la misma altura para que la presión de salida sea igual.

### **TABLA DE DOSIFICACIÓN:**

<b>Kilos/ min Chimango</b>	<b>Cc /min Inoculante</b>	<b>Cc /min Curasemilla</b>
50	120	120
60	150	150
70	170	170
80	190	190
90	220	220
100	240	240
110	270	270
120	290	290
130	310	310
140	340	340
150	360	360

El inoculante y el curasemilla deben incorporarse a la entrada del chimango. Las bolsas deben colocarse a la misma altura para mantener la presión constante.